

AVERTISSEMENT



VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CE PRODUIT. POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES CORPORELLES, RESPECTEZ LES CONSIGNES SUIVANTES :

1. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

2. Il convient de faire preuve d'une extrême prudence avant de laisser ce produit fonctionner sans surveillance. Assurez-vous que toutes les consignes de sécurité ont été correctement respectées et que votre environnement ne présente aucun risque potentiel. Ce produit doit être utilisé uniquement en position verticale.

3. Assurez-vous que votre source d'alimentation est conforme aux spécifications électriques de ce produit.

4. N'essayez pas de modifier le câblage de ce produit. Toute modification apportée à l'appareil peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages électriques et entraînera l'annulation de la garantie de ce produit.

5. Veillez à ne pas endommager ni couper les cordons ou l'isolation (gaine) des fils. Évitez tout contact des fils avec des arêtes vives.

6. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

7. Ce produit ne doit pas être utilisé ni placé dans des endroits potentiellement dangereux, tels que des environnements inflammables, explosifs, électriques ou contenant des produits chimiques.

8. Ne recouvrez pas les cordons d'alimentation avec des tapis ou tout autre tissu.

1

AVERTISSEMENT



9. Il convient de respecter les consignes de sécurité lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit. Toute intervention d'entretien et/ou de réparation doit être effectuée par un technicien et/ou un électricien agréé.

10. N'introduisez pas vos doigts ni aucun objet étranger dans les orifices de ventilation ou d'évacuation, car cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager cet appareil. Ne bloquez pas et ne modifiez en aucune manière cet appareil lorsqu'il est en marche.


11. Ne comptez pas uniquement sur la fonction marche/arrêt pour mettre ce produit hors tension. Débranchez le cordon d'alimentation avant d'installer, d'entretenir ou de déplacer ce produit.

12. N'utilisez pas cet appareil s'il est endommagé, s'il présente un dysfonctionnement, s'il est tombé ou s'il a subi tout autre type de dommage.

13. Une odeur peut se dégager lors de la première mise en service de cet appareil. Elle est due au dessiccant à base de zéolite et ne signifie pas que votre déshumidificateur ne fonctionne pas correctement ; elle n'est pas non plus nocive pour les personnes ou les animaux domestiques. Vous pouvez faire disparaître cette odeur en faisant fonctionner votre déshumidificateur dans un espace séparé, comme un garage, ou dans un endroit sec à l'extérieur, jusqu'à ce qu'elle se dissipe.

NE TENTEZ PAS de réparer cet appareil par vous-même !
Toute réparation doit être effectuée par un technicien autorisé et/ou un électricien. Contactez notre service client au 0983770505 ou contact@growfactory.fr pour toute assistance.

CONNECTEUR ÉTANCHE
Le connecteur doit être sec et protégé par son bouchon lorsqu'il n'est pas utilisé afin de rester protégé des liquides et des débris.



2

INSTALLATION

ÉVACUATION
Enfoncez l'adaptateur d'évacuation dans la partie supérieure du déshumidificateur.

Fixez votre gaine de Ø150 mm (non fournie) à l'aide d'un collier de serrage et/ou de scotch de ventilation.

Une fois l'adaptateur d'échappement installé, vous ne pouvez plus le retirer

ADMISSION (OPTIONNEL)
Enfoncez l'adaptateur d'admission à l'arrière de votre déshumidificateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Fixez votre gaine de Ø150 mm (non fournie) à l'aide d'un collier de serrage et/ou de scotch de ventilation.

MISE EN MARCHÉ DE VOTRE DÉSHUMIDIFICATEUR
Branchez le capteur sur votre déshumidificateur, puis branchez ce dernier sur une prise électrique pour le mettre sous tension.

Utilisez uniquement le capteur gris fourni avec cet appareil afin d'éviter tout dommage. N'utilisez pas de capteurs fournis avec d'autres appareils.



4


INSTALLATION

CONFIGURATION

SYSTÈME EN CIRCUIT FERMÉ

Créez un système de circuit fermée pour maximiser la déshumidification.

INTERNE
Vous pouvez placer le déshumidificateur dans votre tente.




AVEC GAINE (OPTIONNEL)

Vous pouvez utiliser deux gaines de Ø 150 mm (non fournies) placées dans votre tente.

Attachez les gaines aux raccords avec des colliers de serrage et/ou du scotch de ventilation.

Dirigez l'évacuation (conduit arrière) vers le bas de la tente et l'admission (conduit avant) vers le haut de la tente.



5


CONFIGURATION

SYSTÈME EN CIRCUIT OUVERT

Vous pouvez utiliser de la gaine de Ø150 mm (non fournie) pour créer un système de circuit ouvert pour déshumidifier votre tente. Attachez les gaines aux raccords avec des colliers de serrage et/ou du scotch de ventilation.

ÉVACUATION
Insérez la gaine dans votre tente.


ADMISSION (OPTIONNEL)
Vous pouvez utiliser de la gaine pour amener l'air à partir d'une zone ciblée.




6

VIDANGER L'EAU

PÉRIODIQUE
Retirez le bac de récupération de l'eau de condensation, enlevez son couvercle et videz-le.



CONTINU
Retirez le bouchon de vidange situé à l'avant du réservoir, à l'intérieur de la poignée. Obtenez l'orifice de vidange avec le tuyau de vidange et dirigez-le vers un bac de récupération ou un siphon.




NE PAS utiliser l'eau récupérée.


7

NETTOYAGE

ÉTAPE 1
Éteignez votre déshumidificateur avant de le débrancher.



ÉTAPE 2
Appuyez sur le bouton situé en haut de l'adaptateur d'admission pour le détacher de votre déshumidificateur.



ÉTAPE 3
Retirez avec précaution le filtre de l'adaptateur d'admission.




Essuyez la poussière et les saletés présentes sur le filtre et les adaptateurs à l'aide d'un chiffon humide. Laissez sécher si nécessaire.

NE PAS utiliser de détergent, de solvant, ni de produit chimique pour le nettoyage.


8

NETTOYAGE

ÉTAPE 4
Remettez le filtre et l'adaptateur d'admission en place sur votre déshumidificateur.



ÉTAPE 5
Branchez la fiche d'alimentation de votre déshumidificateur dans une prise pour le mettre sous tension.



9

PROGRAMMATION

RÉGLAGES



1. BOUTON D'ALIMENTATION

Allume ou éteint votre déshumidificateur. Lors de la 1ère utilisation, le niveau 6 est sélectionné par défaut ; lors des utilisations suivantes, le réglage précédent est rétabli.

NOTE : lorsque votre déshumidificateur s'éteint, les ventilateurs internes continuent de fonctionner pendant 10 minutes supplémentaires afin d'évacuer la chaleur résiduelle de l'appareil.

3. MODE VENTILATION

Active le mode VENTILATION Appuyez à nouveau pour augmenter la valeur. Maintenez le bouton enfoncé pour passer en mode ON. Lors de la 1ère utilisation, le niveau 6 est sélectionné par défaut. Par la suite, l'appareil reprend le dernier réglage utilisé. La plage de consigne est 30-100 % d'humidité (1-100 % lorsqu'il est connecté à un contrôleur intelligent AC Infinity).

5. RÉGLAGE IA

Active ou désactive la fonction IA (mode SÉCHAGE uniquement). Lorsqu'elle est activée, le système ajuste dynamiquement les niveaux à mesure que l'humidité s'éloigne de la valeur cible, garantissant ainsi un contrôle précis du climat.

2. MODE SÉCHAGE

Active le mode SÉCHAGE Appuyez à nouveau pour augmenter la valeur. Maintenez le bouton enfoncé pour passer en mode ON. Lors de la 1ère utilisation, le niveau 6 est sélectionné par défaut. Par la suite, l'appareil reprend le dernier réglage utilisé. La plage de consigne est 30-100 % d'humidité (1-100 % lorsqu'il est connecté à un contrôleur intelligent AC Infinity).

4. NIVEAU DU MODE

Permet de faire défiler les niveaux de vitesse du mode (1 à 10), indiqués par la ligne de points sur l'écran. Appuyez sur le bouton pour augmenter le niveau d'un cran. Une fois le niveau 10 dépassé, le compteur revient au niveau 1.

6. PARAMÈTRE D'AFFICHAGE

Permet de basculer entre le réglage de l'humidité et celui du VPD.

10

PROGRAMMATION

AUTRES RÉGLAGES

RÉINITIALISATION D'USINE

Maintenez les boutons Alimentation et Séchage enfoncés pendant 3 secondes pour réinitialiser votre déshumidificateur et rétablir les paramètres d'usine.

MASQUER L'ÉCRAN

Maintenez le bouton d'affichage du VPD pour masquer l'affichage. Appuyez sur un autre bouton pour rétablir l'affichage.

COUPER LE SON

Maintenez les boutons d'alimentation et d'affichage VPD enfoncés pendant 2 secondes pour activer/désactiver le son.

PLUS EN POSITION VERTICALE

S'affiche dès que votre déshumidificateur tombe ou est incliné à plus de 45°. Le déshumidificateur mettra la programmation en pause et son écran clignotera jusqu'à ce qu'il soit remis en position verticale.

RÉSERVOIR PLEIN / ABSENT

S'affiche lorsque le réservoir de condensation est plein. Votre déshumidificateur mettra le programme en pause et son écran clignotera jusqu'à ce que le réservoir soit vidé et remis en place. Le retrait du réservoir déclenchera également cette icône d'alerte, qui disparaîtra lorsque vous remettrez le réservoir en place.

PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

"E1" s'affiche et le programme s'interrompt dès que votre déshumidificateur surchauffe. Si cela se produit, éteignez votre déshumidificateur, débranchez-le et laissez-le refroidir avant de le remettre en marche.

PANNE DU MOTEUR

"E3" s'affiche et le programme s'interrompt dès que le moteur tombe en panne. Si cela se produit, éteignez puis rallumez le déshumidificateur.

Si le problème persiste, contactez notre service client sur contact@growfactory.fr ou au 0983770505 pour une assistance ou une prise en charge de la garantie.

11

PROGRAMMATION

PROGRAMMATION AVANCÉE

Ce déshumidificateur est compatible avec des modèles spécifiques de contrôleurs. Veuillez consulter notre site www.growfactory.fr pour plus d'informations.


CÂBLE D'EXTENSION UIS

Utilisez le cordon d'extension UIS M-M pour connecter votre déshumidificateur à votre contrôleur (non inclus).

Votre contrôleur prendra le pas sur tous les réglages intégrés, prendra le contrôle (les paramètres doivent être réglés sur votre contrôleur) et désactivera les fonctions des boutons de votre déshumidificateur lorsqu'il est connecté de cette manière.

Ce port est utilisé soit par le capteur, soit par la rallonge UIS, et ne peut pas être utilisé simultanément. Si vous branchez le capteur fourni sur votre déshumidificateur, vous ne pouvez pas connecter ce dernier à un contrôleur intelligent. Si vous souhaitez utiliser la rallonge UIS, le seul capteur pouvant être utilisé est celui qui est branché directement sur votre contrôleur intelligent.

Le port doit être sec et muni d'un bouchon lorsqu'il n'est pas utilisé afin d'empêcher toute infiltration de liquide ou de débris.



CONTROLLER AI+ représenté

12

PLUS D'INFORMATIONS

PROGRAMMATION



Pour obtenir des instructions détaillées sur la programmation, scannez ce code QR afin de consulter le manuel numérique (en anglais, sinon rendez-vous sur notre site www.growfactory.fr, dans la rubrique Guide Techniques, puis Programmation des Déshumidificateurs).

GARANTIE

Ce programme de garantie est notre engagement envers vous que le produit vendu par GrowFactory sera exempt de défauts de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Si vous rencontrez un problème avec ce produit, contactez nous et nous serons heureux de résoudre votre problème !



SITE | www.growfactory.fr
EMAIL | contact@growfactory.fr
TÉLÉPHONE | 0983770505
ADRESSE | ROUTE DE L'ÉTANG, 49240
AVRILLE, FRANCE

RÉFÉRENCE MANUEL DHS2510X1

COPYRIGHT © 2025 AC INFINITY INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS

Aucune partie du matériel, y compris les graphiques ou les logos disponibles dans ce livret, ne peut être copiée, photocopiée, reproduite, traduite ou réduite sur un support électronique ou sous une forme lisible par machine, en tout ou en partie, sans l'autorisation spécifique d'AC Infinity Inc.

TRADUCTION FRANÇAISE - © 2026 GROWFACTORY / SARL LES JARDINS MODERNES D'ANJOU - TOUS DROITS RÉSERVÉS

13

HYDRONE 7

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

AC INFINITY