

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS


AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, OBSERVEZ
LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES :

1. Lisez toutes les instructions avant d'installer et d'utiliser ces produits.
2. Ce produit n'est pas destiné aux utilisateurs qui manquent d'expérience et de connaissances concernant ce type de produit, les enfants ou les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sauf sous la supervision d'une personne qualifiée responsable de leur sécurité
3. Les produits à gaine doivent toujours être évacués vers l'extérieur
4. Ce produit s'associe à d'autres ayant des pièces en rotation. Les précautions de sécurité doivent être appliquées pendant l'installation, l'utilisation et l'entretien de ce produit.
5. N'insérez pas vos doigts ni de corps étrangers dans les entrées ou sorties de ventilation car cela peut entraîner des blessures ou abîmer ce produit.

CONTENU DU PRODUIT



ADAPTATEUR
DE GAINÉ
(x2)



GRILLE À
VISSER
(x2)




FILTRE DE
VENTILATION
(x2)

INSTALLATION


ÉTAPE 1

Placez le filtre de ventilation à l'arrière de l'adaptateur de gaine. Mettre de côté à portée de main pour une utilisation ultérieure



ÉTAPE 2


Dirigez la chaussette de gaine vers l'intérieur de la tente de culture.



INSTALLATION



ÉTAPE 3

Enroulez la chaussette et le cordon de serrage de la tente vers la paroi réfléchissante en mylar pour former une couronne circulaire bien serrée.



ÉTAPE 4

Insérez la chaussette roulée dans la grille à visser. Maintenez-la en place pour l'étape suivante.




B Assurez-vous que le treillis hexagonal est visible de l'extérieur à travers l'ouverture d'aération.

INSTALLATION

ÉTAPE 5

Placez l'adaptateur de gaine à l'extérieur de l'orifice d'aération. Vissez l'adaptateur de gaine et la grille de ventilation jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés à la paroi de la tente de culture.

Assurez-vous que le filetage de la coque de l'orifice n'est pas obstrué afin d'obtenir une étanchéité parfaite.



Ne pas serrer excessivement.

ÉTAPE 6 - SANS GAINE


Une fois la ventilation fixée, vous pouvez la faire pivoter pour régler l'angle des volets.



INSTALLATION

ÉTAPE 6 - GAINE*

Vous pouvez installer de la gaine sur l'adaptateur de gaine à l'aide de colliers de serrage ou de scotch de ventilation.



*Gaine, colliers de serrage et scotch de ventilation non inclus

ENTRETIEN

Rincez régulièrement le filtre de ventilation avec de l'eau chaude.



INNOVATIONS DANS LE CONTRÔLE DU CLIMAT

AC Infinity est une entreprise technologique spécialisée dans les contrôles environnementaux dans les domaines de l'audio/vidéo, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC) et des applications agricoles. Les produits sont entièrement conçus et les contrôleurs programmés en interne par son équipe basée à Los Angeles, en Californie.

L'entreprise a été fondée sur le principe d'une collaboration étroite avec ses clients afin de développer des produits innovants. Un service fiable et un engagement continu envers la qualité des produits constituent les fondements des valeurs de l'entreprise.

GARANTIE

Ce programme de garantie est notre engagement envers vous que le produit vendu par GrowFactory sera exempt de tout défaut de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Si un produit présente un défaut de matériau ou de fabrication, nous prendrons les mesures appropriées définies dans cette garantie pour résoudre tout problème.

RÉFÉRENCE MANUEL GDV2502X1



SITE | www.growfactory.fr
EMAIL | contact@growfactory.fr
TÉLÉPHONE | 09 83 77 05 05
ADRESSE | ROUTE DE
L'ÉTANG, 49240 AVRILLÉ -
FRANCE

TRADUCTION FRANÇAISE - @2026
GROWFACTORY / SARL LES
JARDINS MODERNES D'ANJOU -
TOUS DROITS RÉSERVÉS

AC Infinity Inc. | [f](#) [t](#) [v](#) [i](#) [o](#)

www.acinfinity.com
www.growfactory.fr

GRILLE D'AÉRATION

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

AC INFINITY